

Klimperklein: Jacke

Dit patroon van een jack is echt een basispatroon dat op veel manieren gemaakt kan worden: als lekker zacht gevoerd vest, een jas voor tussen de seizoenen of gewoon als lekkere warme winterjas! Er hoeft maar weinig aan het patroon gedaan te worden om hem aan de wensen en stoffen aan te passen.

De „Jacke“ kan met capuchon of met kraag gemaakt worden. Als zakken kun je kiezen tussen paspelzakken, een kangoeroe-buikzak of ronde insteekzakken die op of achter het voorpand genaaid kunnen worden.

Dit patroon valt ruim zodat je er zowel een dunne als een dik-gevoerde jas van kunt maken. Ook stevige kinderen passen dit model prima.

Benodigde stof bij een stofbreedte van 140 cm. opgegeven is de hoeveelheid stof voor een ongevoerde jas met capuchon en beleggen :

maat	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110
stof jack	45	48	50	53	57	60	64	68	71	74
voering voor capuchon en beleggen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
rits deelbaar *	26	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40,5
verder nog	boordstof ca. 35 cm, vlieseline									

maat	116	122	128	134	140	146	152	158	164
stof jack	77	96	100	106	112	118	124	130	136
voering voor capuchon en beleggen	50	50	50	50	60	60	60	60	60
rits deelbaar *	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57
verder nog	boordstof ca. 35 cm, vlieseline								

***tip:** De ritsen die in de winkels te koop zijn, zijn alleen in stappen van 5 cm te koop. Je kunt het beste een rits kopen die iets te groot is en hem dan inkorten. Een beschrijving daarvoor is te vinden op www.farbenmix.de.

Knijlijst ongevoerde jas met gevoerde capuchon en beleggen:

- 1 – voorpand 2 x
- 2 – achterpand 1 x aan de stofvouw
- 3 – mouw 2 x
- 4 – capuchon 2 x
2 x van voeringstof
- 5 – ronde zakken onder het voorpand 2 x
- 6 – ronde zakken bovenop naar wens 2 x van voeringstof (als de zak op het voorpand wordt doorgestikt, vervalt dit patroon)
- 7 – beleg 2 x van voeringstof
- 8 – kinbescherming 2 x

Knippen boordstof/zoombeleg:

boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.

Het beleg voor de zoom wordt van voeringstof geknipt, NIET van boordstof. Dit beleg heb je alleen nodig van de versie ZONDER boord!

De maten zijn **zonder** naadtoeslag! Maten in breedte x hoogte in cm

	zoomboord 1 x im aan de stofvouw	mouwboordje 2 x	kraag 1x	zoombeleg 1 x aan de stofvouw
56	21 x 9	11 x 9	28 x 5,5	24,7 x 4,5
62	22 x 9	11,5 x 9	29 x 6	25,7 x 4,5
68	23 x 9	12 x 9	30 x 7	26,6 x 4,5
74	24 x 10	12,5 x 10	30,5 x 7	27,5 x 4,5
80	25 x 10	13 x 10	31 x 8	28,5 x 5
86	26 x 10	13 x 10	32 x 8,5	29,5 x 5
92	27 x 10	13,5 x 10	33 x 9	30,5 x 5
98	28 x 11	14 x 11	33,5 x 9,5	31,4 x 5
104	29 x 11	14,5 x 11	35 x 10	32,5 x 5,5
110	30 x 11	15 x 11	36 x 11	33,4 x 5,5
116	31 x 11	15,5 x 11	36,5 x 11,5	34,4 x 5,5
122	32,5 x 11	16 x 11	38 x 12	36 x 5,5
128	34 x 11	17 x 11	39 x 13	37,5 x 5,5
134	35,5 x 12	17,5 x 12	40 x 13,5	39 x 6
140	37 x 12	18 x 12	41,5 x 14	40,5 x 6
146	38,5 x 12	19 x 12	42,5 x 15	42 x 6
152	40 x 12	19,5 x 12	43,5 x 15,5	43,5 x 6
158	41,5 x 12	20 x 12	45 x 16	45 x 6
164	43 x 12	21,5 x 12	46 x 17	46,5 x 6

Verder zijn er nog twee strookjes voor de zakken nodig van 4 cm hoog en 20-25 cm lang (inclusief naadtoeslag!!!) als je kiest voor de versie met ronde opgenaaide zakken.

Ook kan de halsnaad naar wens afgewerkt worden met een tricot strook. Knip daarvoor een reep tricot van ca. 30 cm lang en 2,5 tot 3 cm breed (dit is inclusief naadtoeslag!!)

Werkwijze: . Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jersey-naald of ballpointnaald voor je tricotstoffen.

Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.

Een stap-voor-stap beschrijving met veel foto's is te vinden op www.farbenmix.de.

Werkwijze ongevoerd jack met gevoerde capuchon en beleggen:

knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Bij sommige patroondelen zijn er bijzonderheden waarop gelet moet worden!

1 – voorpand: let op de kniplijn voor de versie met boord! Voor de ronde insteekzakken het patroondeel 6 langs de zoom leggen en de ronding voor de zakingang in de zijnaad knippen. Als er grotere rondingen gewenst zijn, kan de naadtoeslag weggelaten worden bij diezelfde zakingang. Wordt de zak niet op het voorpand vastgestikt, dan ook bij patroondeel 6 - „Eingrifftasche oben“ de zakingang naar wens met of zonder naadtoeslag knippen.

2 – achterpand en 3 – mouw: let op de kniplijn voor de versie met boord!

4 – capuchon: de voering en de buitenkant van de capuchon zijn niet even groot. De buitenste capuchon wordt **met** een omvouw/tunnel geknipt. Voor de voering van de capuchon het patroondeel afknippen of dubbelvouwen bij de gestippelde lijn: „Kürzen für Futterkapuze“.

7 – Beleg: het beleg krijgt aan de lange gebogen kant GEEN naadtoeslag.

Neem alle patroontekens over op de stof met krijt of trickmarker.

Werkwijze ongevoerd jack met gevoerde capuchon en beleggen:

1 – Vouw de boordjes voor de zakken in de lengte dubbel, goede kant buiten. Stik ze dubbel aan de goede kant van de zakingang. Vouw ze naar binnen en stik ze aan de goede kant door.

2 – Leg het zakbeleg onder de zak, netjes langs de ronding en langs de zijnaad. Je kijkt tegen de goede kant van de stof aan. Stik de zak langs de ronding en langs de rechte kant op de naadtoeslag vast. Stik naar wens de ronding aan de goede kant op het voorpand door.

3 – Sluit de schouderaden. Zet de mouwen in de armgaten en let daarbij op de patroontekens. Leg de naadtoeslag van de schouder richting achterpand. Sluit de mouw- en zijaden in één keer.

4 – Verstevig de aangegeven plaats van de capuchon naar wens met vlieseline en knijp nestels in. Zet de capuchondelen van voering en buitenkant in elkaar. Schuif de mutsen met de goede kanten in elkaar en stik de voorranden op elkaar. Keer de capuchon. Duw de voering netjes in de buitenste muts en vouw daarbij de buitenste muts op de vouwlijn. STrijk deze en stik de capuchons in de naad of vlak daarnaast op elkaar zodat er een tunnel ontstaat. Naar wens kan hier nu elastiek ingeregen worden.

Leg de halsrand van beide capuchons op elkaar en stik ze op de naadtoeslag vast. Stik evt daarbij het elastiek van de tunnel mee vast.

5 – Speld de capuchon in de hals. De naadtoeslag van het voorpand voorkant blijven vrij. De naadtoeslag van de schouders wijzen naar het achterpand. Zet de capuchon op de naadtoeslag vast.

6 – Verstevig de voorpandbeleggen met vlieseline. Speld ze aan de hals, de capuchon zit dan tussen beleg en jas in. De bovenkant van het beleg eindigt op de schoudernaad. Speld naar wens de strook om de halsnaad weg te werken ietsje uitgerekt over de halsnaad, de goede kant ligt op de capuchon. De strook steekt 2 tot 3 cm over de beleggen uit. Sti alle lagen in de hals op elkaar.

7 – Zet de zoomboord met ÉÉN kant goede kanten op elkaar aan de onderkant jack (dus niet dubbel). Speld de beleggen g.k.o.e. langs de andere kant van de boordstrook. Werk de hele rand van de boordstof af met een zigzagsteek of de locker. De beleggen worden daarbij meegestikt.

8 – Leg de patroondeeltjes voor de kinbescherming g.k.o.e. en stik de ronding. Knip de naadtoeslag korter, keer de halve maan en strijk hem plat. Speld de halve maan g.k.o.e. aan het jack, de korte kant wijst naar beneden en de ronding naar de jas. Let op de patroontekens en stik de bescherming vast.

9 – Plak aan voor- en achterkant van de rits een reep STYLEFIX langs de rand. Begin met het plakken van de rits bij de kinbescherming: de tandjes wijzen naar de jas en de goede kant van de rits ligt op de jas. Vouw het bovenste uiteinde naar de zijkant, de rits begint bij het patroontekens voor de kinbescherming.

Plak de rits langs de voorrand van het jack en eindig in het midden van het tailleboord. Vouw het overstekende stuk van de kinbescherming naar beneden en plak het op de rits. Plak ook het beleg over de kinbescherming en over de rits langs de voorrand.

10 – Stik alle lagen van de voorrand op elkaar. De naadtoeslag van de tailleboord wijst naar boven. Zet de tweede kant van de rits op dezelfde manier vast maar dan zonder de kinbeschermer. Controleer dan of de rits netjes zit, de dwarsnaden op elkaar aansluiten enz. Stik dan de rits pas vast.

11- Vouw de naadtoeslag van het tailleboord met de verkeerde kanten op elkaar en let daarbij op dat de rek

gelijkmatig verdeeld blijft. Begin net onder het beleg aan de ene kant tot onder het beleg aan de andere kant. Stik de naadtoeslagen op elkaar.

12 – Duw de voorranden netjes uit en strijk evrt. Stik de voorranden voetjebreed door. (bij dikkere stoffen ca. 1,5 cm vanaf de kant) en begin daarmee voetjebreed onder de halsnaad.

13 – Vouw de beleggen bij de hals naar beneden. Vouw ook de halsafwerkstrook naar beneden en om de naadtoeslag heen. Speld alles vast. Stik van de ene kant tot de andere kant en denk aan de kleur ondergaren, die moet bij de buitenkant van de jas passen. Stik de bovenkant van de belegstroken op de naadtoeslag van de schouderaden vast.

14 – Sluit de mouwboordjes tot een ring en vouw ze dubbel, de naad ligt binnenin. Schuif het boordje in de mouw die binnenstebuiten ligt. Speld de naden van boordje en mouw op elkaar en stik het boordje iets uitgerekt in de mouw.

KLAAR !!!

Een andere manier voor het maken van de ronde steekzak

Maak het voorpand en de zak zoals boven beschreven. Vouw het boordje in de lengte dubbel en stik hem uitgerekt aan de zakingang. Speld het zakbeleg over de zakingang, het boordje ligt er tussenin. Stik het zakbeleg vast, vouw het naar binnen, het boordje komt nu „vrij“ . Stik de zakingang voetjebreed door. Stik de voeringzak langs de naadtoeslag van zoom en zijnaad onder de zakingang vast. De goede kant van de voeringzak in door de zakingang te zien. Stik zakbeleg en voeringzak langs de ronding op elkaar en stik ze daarbij NIET op het voorpand door. Duw de zak in model en stik hem vast op de zoom en zijnaad.