

SAMMY



*Sammy - die Tunikabluse,
die schöne Stoffe perfekt
in Szene setzt!*

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Rückenteile und alle Belege laut Tabelle mit Nahtzugabe zuschneiden.



Ärmel und Ärmelsaum zuschneiden.

Auf Wunsch können hier auch die Schnittteile aneinander gelegt und der Ärmel als ein Teil zugeschnitten werden.



Obere Vorderteile rechts auf rechts auf das obere Rückenteil legen und beide Schulternähte schließen.



Ausschnittbelege bei dünnen Stoffen mit Vlieseline verstärken, ansonsten nur die Knopfpositionen verstärken.



Vordere Belege rechts auf rechts auf den rückwärtigen Beleg legen, Schulternähte schließen.



ACHTUNG!

Beleg entweder **rechts** auf **rechts** an das obere Blussteil annähen, dann ist der **Beleg innen...**



...oder Beleg mit der **rechten** Seite auf die **linke** Seite des Blussteils aufnähen, damit er von **außen sichtbar** ist.

Naht an den Rundungen bis knapp vor die Naht einschneiden.



Beleg nach außen (oder innen) wenden, Kante gut ausformen und bügeln. Ausschnittkante absteppen.



Außenkante des Belegs mit einem breiten Overlock- oder Zierstich der Nähmaschine aufnähen.

Wurde der Beleg nach innen gewendet wird er mit Gradstich auf Belegbreite abgesteppt. Dazu einen zum Außenstoff farblich passenden Unterfaden wählen.



Vorderteile mit der vorderen Mitte übereinander legen und Knopfpositionen bestimmen.

Knöpfe anbringen. In der Regel reichen aufgenähte Fakeknöpfe, da der Ausschnitt großzügig bemessen ist, sonst auch Knopflöcher fertigen.



Ärmelsäume rechts auf rechts markierungsgemäß an die Ärmel nähen.

Nahtzugabe in den Ärmel legen, absteppen oder Webband über die Naht nähen.



Ärmel rechts auf rechts in den Arm-
ausschnitt stecken. Dabei auf die
Markierung für vorne und Schulter-
naht achten. Ärmel annähen.



Unterarm-/Seitennähte rechts auf
rechts legen und nähen.



An den Tunnelbelegen die Naht-
zugabe an den kurzen und einer
langen Seite einklappen. Die lange
Oberkante steppfüßchenbreit ab-
steppen.

Sollen später Bänder durchgezogen
werden, ebenfalls die kurzen Seiten
absteppen (grüne Linien).



Belege bündig mit der Unterkante, mittig über die Seitennaht stecken und entlang Ober- und Unterkante knappkantig aufnähen.



Seitennähte des vorderen und rückwärtigen Unterteils rechts auf rechts schließen, Unterteil säumen.

Da der Saum abgerundet, bietet es sich an den Saum mit einem der [20 Tipps für runde Säume](#) zu verarbeiten.



Oberteil rechts auf rechts ins Unterteil stecken, Taillennaht nähen, Nahtzugabe nach unten klappen und absteppen.



Ärmel säumen, dabei eine kleine Öffnung lassen.



Gummiband einziehen und aufeinander fixieren. Die Öffnung verschließen.



Gummiband oder Bänder in die Tunnel ziehen. Das Gummiband erst an einem Tunnelende fixieren, auf Wunschweite anziehen. Dann steppfüßchenbreit festnähen, überstehende Enden abschneiden und knappkantig die kurzen Seiten schließen.

In diesem Fall wurden rückwärtig noch zusätzlich Bindebänder mitgefasst.



Bindebänder zur Schleife binden.

FERTIG!!!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.