

SVEA

Design: traumschnitt



Knip alle patroondelen uit de stof.

Knip bij de middenachterpanden en het achterhalsbeleg een naad aan van 1,5 cm voor de ritsluiting.



Stik de zijpanden g.k.o.e. aan de voor- en achterpanden. Let daarbij goed op de tekens van het patroon.

Vouw de naden naar de middenpanden en stik ze smal langs de kant door.



Stik de rits in de middenachternaad. Een eenvoudige beschrijving daarvoor is [HIER](#) en [HIER](#) (blinde rits) te vinden.

Werk de naden middenachter af.

Stik de achterpanden g.k.o.e en let daarbij op de naadtoeslag van 1,5 cm.

Strijk de naad open.



Speld de rits precies in het midden op de naad en stik hem aan de goede kant vast.

Het kan ook anders: stik dan eerst het beleg in de hals en daarna de rits, zie [HIER](#).



Torn de middenachternaad voorzichtig open tot aan het einde van de rits.



Sluit de schouderaden en stik ze smal door.



Strijk vlieseline op de beleggen en werk de buitenste rand af.

Stik de schouderaden g.k.o.e. van de beleggen.

Strijk de naden open.



Speld het halsbeleg op de hals, de schouderaden sluiten op elkaar aan. Stik het beleg vast.



Knip de naden korter .

Vouw het halsbeleg naar binnen en stik het smal door.



Zoom de mouwvolants aan de onderkant.

Stik de volants g.k.o.e. aan de mouwen. Vouw de naden naar boven en stik ze smal door.



Zet de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. in de armsgaten.

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.



Zoom de tuniek.



Klaar !