farbenmix.de

FOTOANLEITUNG PATCHHOSE

WANDA

Romantisch, wild gepatchte Hose mit dekorativen Wadenklappen.

Oder auch ganz schlicht in bequem weiter Form und Bündchen am Saum.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Schnitteile laut Tabelle zuschneiden und alle Markierungen übertragen.

Die Klappen für die rückwärtigen Hosenbeine optional zuschneiden, sehr dünne Stoffen dazu mit Vlieseline verstärken, und den Ösenbereich ggf. mit Stylefix-Filz versehen.

Am Bund die Enden für Knopf/ Knopfloch mit Vlieseline verstärken.

Jeweils zwei Klappen rechts auf rechts legen und zusammen nähen. Dabei die lange Kante offen lassen, Ecken abschrägen, in der Kurve die Nahtzugabe etwas einkürzen oder bis knapp vor die Naht einschneiden.
Klappen wenden, Kanten schön herausarbeiten und absteppen.

Klappen mit Knopflöchern, Ösen oder Eyelets versehen.

Klappen entsprechend den Markierungen auf die rechte Seite der unteren Hosenbeine legen und knappkantig auf der Seitennaht fixieren.

Hinterhosen Einsätze rechts auf rechts an die obere Hinterhose stecken. Die Markierungen treffen dabei aufeinander. Einsätze festnähen, Nahtzugabe in Richtung obere Hinterhose bügeln und absteppen.

Untere Hinterhosenteile rechts auf rechts an die oberen Hinterhosenteile stecken und nähen. Nahtzgabe nach unten bügeln und absteppen.

Hinterhosenpasse rechts auf rechts an die oberen Hinterhosenteile stecken. Dabei die Markierungen beachten. Passen annähen, Natzugabe nach unten bügeln und absteppen.

Auf Wunsch die Naht mit Borten oder Webbändern verzieren.

Potaschen auf Wunsch mit Webbändern verzieren.

Jeweils zwei Potaschen rechts auf rechts legen und zusammen nähen. Dabei oben an der Eingriffkante eine Wendeöffnung lassen. Ecken abschrägen und Tasche wenden.

Kanten ausformen, bügeln und die Eingriffkante absteppen.

Taschen laut Markierung auf die Hinterhose aufnähen. Die Ecken mit Zickzackriegeln sichern.

Die rückwärtige Hosenteile sind fertig.

Abnäher der unteren vorderen Hosenteile rechts auf rechts legen, nähen und absteppen.

Vorderhosen Einsätze rechts auf rechts an die obere Vorderhose stecken. Die Markierungen treffen dabei aufeinander. Einsätze festnähen, Nahtzugabe in Richtung obere Vorderhose bügeln und absteppen.

Untere Vorderhosenteile rechts auf rechts an die oberen Vorderhosenteile stecken und nähen. Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts entlang des Eingriffs nähen, Nahtzugabe einkürzen, nach innen wenden und absteppen.

Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den soeben angenähten Taschenbeutel nähen. Dabei nur die Taschenbeutel zusammennähen, nicht das Vorderteil mitfassen! Tasche oben und auf den seitlichen Nahtzugaben befestigen.

Vorder- und Hnterhose rechts auf rechts legen und die äußere Beinnaht schließen.

Seitennähte absteppen, bei der Klappenvariante auf dem Vorderteil nähen, ohne Klappen die Nahtzugabe nach hinten bügeln und auf dem rückwärtigen Teil absteppen.

Optional: den Saum mit einem schmalen leicht angezogenem Bündchen, Spitze o.ä. versehen, Nahtzugabe auf die linke Seite legen und absteppen.

Alternativ wie gewohnt zum Schluss säumen.

Innere Beinnähte rechts auf rechts legen und zusammen nähen.

Auf Wunsch: Innere Beinnähte absteppen, bei derKlappenversion auf dem Vorderteil, ohne Klappen auf dem rückwärtigen Teil, dabei das Hosenbein auf links gewendet lassen und „in das Bein hinein“ nähen.

Die Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht bis zum Schlitz nähen.

Reißverschluss, wie in diesem VIDEO gezeigt, einnähen.

Den Bund wie in diesem VIDEO ansetzen.

Am Bund die Schmalseiten 1 cm einklappen. Bundstreifen längs links auf links falten und auf die linke Seite der Hose nähen. Nahtzugabe auf 2 bis 3 mm einkürzen.

Nahtzugabe nach unten klappen und mit einem Zickackstich fixieren, Oberkante schmal absteppen, mittig im Bereich der Hinterhose absteppen, um so zwei Tunnel für den Gummizuge zu erhalten.

Zwei Gummibänder in die rückwärtigen Tunnel einziehen und festnähen. Die Nahtzugabe am Bund mit einem Webband überdecken.

Falls noch nicht geschehen zur Stabilisierung für den Knopfverschluss aufbügelbare Vlieseline in die Bundenden schieben und bügeln, dann die Bundenden mit einer Naht verschließen, Knöpfe/Drucker anbringen.

Eine weitere Möglichkeit den Bund anzusetzen zeigt dieses VIDEO.

Rückwärtige Klappen mit einem Band versehen.

Fertig!

Ein schlichteres Aussehen erhält die Hose wenn alle Schnittteile aus einem Stoff zugeschnitten werden. Die Nähte können dabei dekorativ oder auch Ton in Tion abgesteppt werden.

Auf die rückwärtigen Klappen wurde hier verzichtet.

Der Saum wurde mit Bündchenware versehen und dabei leicht zusammengerafft.

Auch der Bund ist zum Teil aus Bündchenware genäht worden, was ihn besonders bei recht festen Stoffen angenehm weich macht.

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.